

SC101-1504

Žica 6 iz slušalke mora biti povezava v bližini kontakta \sim na govornem delu.

